

## 品番

**E26AH2** (750幅)

**E26AH3** (900幅)

**S26AH2** (750幅)

**S26AH3** (900幅)

## ブーツ型 レンジフード シロッコファンタイプ

## 取扱説明書

保証書付

施工説明書別添付

## もくじ

安全上のご注意	1～2
使用上のご注意	2
お願い	3
各部のなまえ	4
スイッチの使いかた	5
お手入れのしかた	6～9
故障かな?	9
保証とアフターサービス	10～12
保証書	13
仕様	裏表紙

このたびは「ブーツ型レンジフード」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1～2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書(13ページ)は、「お引渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

■絶対に分解したり修理・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

●修理はお買い上げの販売店・工務店または「保証とアフターサービス」に記載の修理ご相談センターへご相談ください。

■ガス漏れのときはレンジフード本体やリモコンのスイッチを入れたり、切ったりしない



スイッチ火花によりガス爆発するおそれがあります。

禁止

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）



ショートや感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

■電球を交換するときは必ず分電盤のブレーカーを切っておこなう



切らないと感電のおそれがあります。

必ず守る

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁止

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

## 警告

- 長期間で使用にならない場合は、分電盤のブレーカーを切っておいてください



必ず守る

切っておかないと絶縁・劣化などによる感電や漏電・火災の原因となります。

- お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



必ず守る

切らないと感電やけがをすることがあります。

## 注意

- 本体は、しっかり取り付いているか、確認する



必ず守る

取り付けに不備があると落下により、けがをすることがあります。

- 部品は確実に取り付ける



必ず守る

取り付けに不備があると落下により、けがをすることがあります。

- お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



必ず守る

使用しないと板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

- 電球型蛍光灯は使用しない



禁止

ちらつきで電球の寿命が短くなるおそれがあります。

- 運転中は羽根の中に指や物を入れない



接触禁止

けがのおそれがあります。

- 40W以下の白熱電球以外の電球を使用しない



禁止

やけどのおそれがあります。

- ランプカバーおよびその周辺には、手を触れないでください



禁止

高温になるため、やけどをすることがあります。

## 使用上のご注意

- 羽根をはずした状態でモーターを回転させないでください




禁止

回転数が上がり、モーターが焼きつくことがあります。


# お願い

- レンジの真上、80cm以上の位置に取り付けているか確認してください。



火災予防条例ではグリスフィルターの下端がガステーブルの真上80cm以上が必要です。(高く取り付けていると吸い込みが悪くなります。)

- ガス調理機器、電気調理機器使用時は、必ず運転をしてください。



フード内の異常高温による故障の原因となります。

- IHクッキングヒーター（電気コンロ）使用時、フードがあたたまりにくい  
ため結露（水滴）が生じることがあります。  
その場合は、申し訳ありませんが、  
滴下する前に拭き取ってご使用ください。


- レンジフード運転時は、十分な給気  
を確保してください。

給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪くなる・異臭がする・扉が開きにくくなる・すきま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。

- 性能を維持するために専用のフィルター  
をご使用ください。


吸い込みが悪くなります。

- 高温になる使いかたはしないでください。



- ガスレンジの空だきはしない
- 周囲温度40℃を超えない
- 湯沸器の側方から50cm以上離す

- 油に火がついたときは運転を停止してください。




レンジフードが動作していると火の勢いがよけいに強くなります。

- エアコンなどの風が直接あたらない  
ようにしてください。

風を受けると、吸い込みが悪くなります。  
IH機器は上昇気流がほとんどないため、オープンな場所では特にフードから漏れやすくなります。

- 羽根の回転バランスをとるためにバ  
ランサー（重り）が付いている場合  
がありますが、絶対にはずさないよ  
うにしてください。

異常や故障の原因となります。




balanサー


- フィルターに市販の繊維フィルター  
などを重ねて使用しないでください。

地域によっては火災予防条例で金属性のフィルターの使用が義務づけられています。また、風量低下の原因となります。

# 各部のなまえ



# スイッチの使いかた



# お手入れのしかた

## 警告

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



切らないと感電やけがをすることがあります。

必ず守る

## 注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



使用しないと板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

## お願い


- あまり汚れないうちにお手入れしてください。期間が長くなると汚れが落ちにくくなったり、部品がはずれなくなったりする場合があります。
- お手入れの際は調理をやめ、鍋等はフードの下に置かないようにしてください。
- 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- 塗装の変質、変色、はがれ防止のため右のものは使わないでください。
- 調理直後にはフードが熱くなっている場合がありますので、その場合は十分温度が下がってからお手入れしてください。
- お手入れの際、熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形する原因となります。




禁止



## フロントフードをはずすには




1 コネクターのツメを押してはずし、




2 左右の固定金具を上へあげ、



3 フロントフードを手前に引き、固定用ねじよりはずして下にさげる。




4 フロントフードを手前側に取りはずす。



## フロントフード、フード本体、ランプカバーの汚れは

(月に1回程度)

- ①台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、
- ②乾いた布でからぶきしてください。
- ③フロントフード内面下端、フード内面下端やランプカバーに付着した油汚れも同様にふき取ってください。掃除をしないと油もれの原因となることがあります。



## お願い

金属タワシなどは使わないでください。


フロントフード  
内面下端

フード内面下端


ランプカバー

# お手入れのしかた (つづき)

## フィルターをはずすには




## フィルターを取り付けるには




## フロントフードを取り付けるには


1 フックに引っ掛け、  
押し上げる。(左右)




2 フロントフード下端の穴に、  
固定用ねじをはめ込む。(左右)



3 固定金具を固定する。  
(左右)




4 コネクターを確実に  
接続する。



## フィルターの汚れは

(月に1回程度)




- ① 台所用中性洗剤と樹脂製タワシなどで汚れを落とす。
- ② 水けをよくふき取り、乾燥させてください。

### お願い

- 金属タワシなどは使わないでください。
- 食器洗い乾燥機では洗わないでください。  
アルカリ性洗剤を使用しているため、  
塗装の変質、変色、はがれが生じることがあります。



## 羽根、オリフィスをはずすには



### 羽根の汚れは


(3か月に1回程度)

- ①タワシなどで、汚れを洗い流し、
- ②水けをよくふき取り、乾燥させてください。



※羽根はシャフトに挿入する部分の水けを十分に  
に取り、潤滑剤などをさしてから取り付けて  
ください。シャフトの錆止めになり、羽根の  
取りはずし性を維持します。

### 電球の交換は



- ①ランプカバーを開け、
- ②電球を交換してください。  
(40W以下の白熱電球)

### ⚠ 警告

■電球を交換するときは必ず  
分電盤のブレーカーを切っ  
ておこなう



感電のおそれ  
があります。

必ず守る

### ⚠ 注意

■40W以下の白熱電球以外の  
電球を使用しない



禁止

やけどのおそれ  
があります。

■ご使用直後は、ランプカバー  
や電球が熱くなっております  
十分冷めてから交換してくだ  
さい



禁止

やけどのおそれ  
があります。

# お手入れのしかた (つづき)

お願い



balancer

- 汚れが目立つ場合は日常にお手入れしてください。  
フード全体に付着した油が滴下したり、汚れがとれにくくなったり、部品がはすれなくなる場合があります。
- 羽根の回転バランスをとるために balancer (重り) が付いている場合がありますが、絶対にはずさないようにしてください。異常や故障の原因となります。

■お手入れ後の組み立ては、逆の順序でおこなってください。

- 羽根は変形させないように十分気をつけてください。
- 蝶ボルト、スピナー、フィルター、固定金具は確実に装着してください。

## 故障かな？

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
●運転しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分電盤のブレーカーが「切」になっている。</li> <li>●コネクターがはずれている。</li> <li>●電源プラグがはずれている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分電盤のブレーカーを「入」にする。</li> <li>●コネクターを接続する。(P.7参照)</li> <li>●電源プラグを差し込む。</li> </ul>
●照明がつかない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ランプ切れ</li> <li>●取り付けゆるみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ランプ交換</li> <li>●取り付け直す。(P.8参照)</li> </ul>
●異常音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スピナーのゆるみ</li> <li>●オリフィス固定の蝶ボルトのゆるみ</li> <li>●フィルターの汚れ</li> <li>●給気が十分でない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スピナー、蝶ボルトを締め直す。(P.8参照)</li> <li>●フィルターを掃除する。(P.7参照)</li> <li>●十分な給気を確保する。</li> </ul>
●吸込みが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターが汚れている。</li> <li>●給気が十分でない。</li> <li>●エアコンや窓からの風があたっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターを掃除する。(P.7参照)</li> <li>●十分な給気を確保する。</li> <li>●風があたらないようにする</li> </ul>

処置した後に、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工務店または保証とアフターサービス (P.10~13) に記載のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

# 保証とアフターサービス

## 1.保証書

13ページが保証書となっています。

保証書に記載されているように、一定期間、一定条件のもとに無料修理致します。

保証書をなくされますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

### ●保証期間は

お引き渡し日から本体1年間です。

※本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は対象外となります。

## 2.修理を依頼されるとき

万一故障と思われることがありましたら、「故障かな？」(9ページ参照)に従ってご確認ください。なお異常のあるときは、分電盤のブレーカーを切ってお買い上げの販売店・工事店またはお近くの「ナショナル パナソニック修理ご相談窓口」へお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

また、消耗品など部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。お買い上げの販売店・工事店へ修理のご依頼ができない場合には、「ナショナル パナソニック修理ご相談窓口」(12ページ参照)へご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	レンジフード
品 番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せて お知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

消耗部品	品番	標準価格	必要枚数
フィルター	QMH1630054	消費税込み 1,848円 <消費税別1,760円>	E26AH2 .....3枚 S26AH2
	QMH1630053	消費税込み 1,848円 <消費税別1,760円>	E26AH3 .....3枚 S26AH3

※価格は変更になる場合があります。

※フィルターはアルミ製です。

廃棄方法は、各市町村の処理方法に従ってください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理により「レンジフード」の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

(修理代金：部品代+技術料+出張料)

### ●補修用性能部品の保有期間

製造打ち切り後6年間です。(性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)

**ご注意** ご自分で修理されることは絶対になさらないでください。

## 3.アフターサービスについてご不明な点は


お買い上げの販売店・工事店またはお客様ご相談窓口「ナショナル パナソニックお客様ご相談センター」(11ページ参照)へご連絡ください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」



**0570-081-802**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
[受付時間: 月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00]  
ただし、携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

#### ○東日本 ハイ・パーツショップ

TEL 03-5392-7189

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番1号  
ヘリオスⅡ2階  
松下電工テクノサービス(株) 東部支社

#### ○西日本 ハイ・パーツショップ

TEL 06-6906-1224

〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
松下電工テクノサービス(株) 近畿支社

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリー  
ダイヤル



**0120-878-365**

FAX フリー  
ダイヤル



**0120-878-236**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in Japan<sup>1)</sup>

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

05.03

ナショナル パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栲栣589番地241(函館流通館センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二岡屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町宇南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎(083)973-2720
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市玉1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-3644
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

# 保証書

## 保証書

出張

レンジフード

品番	E26AH2 / E26AH3/ S26AH2 / S26AH3
製造番号	

保証期間	本体1年間	お引き渡し	年 月 日
★お客様様	ご住所 〒□□□-□□□□	お名前	様 TEL ( )
★販売店	住所	店名	TEL ( ) またはサイン

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で1年以内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。  
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げ販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口へご連絡ください。

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 取扱説明書、本体注意ラベルまたはその他の注意書を守らずに発生した故障および損傷
- 消耗部品（電球・フィルター・電池）の取り替えや修理・保守などの費用
- 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合  
(例) ・ファン、フィルターなどの汚れ など
- 経年変化または使用に伴う磨耗・サビ・かび・変質・変色・その他類似の事由による場合
- キズなどの外観の不具合で、引き渡し時に申し出がなかったもの
- 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合  
(例) ・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用による変色や腐食など
- 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する不具合・故障および損傷
- 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）または戦争・暴動などの破壊行為などによる故障および損傷
- 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形などの対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷
- 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 商品添付の保証書のご提示がない場合
- 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
- 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

- 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

- お客様ご相談窓口は、11ページをご参照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控え）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」(10ページ)をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

松下電工株式会社

製造元 松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市瀧来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

修理記録	年 月 日	修 理 内 容	担当者

# MEMO

# 仕様

定 格	品 番	風量調節	消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
				0Pa時	100Pa時		
a.c.100V 50/60Hz	E26AH2 S26AH2	強	79/89.5	618/602	470/470	43/42	15.0
	E26AH3 S26AH3	弱	40/42.5	362/332	—	29.5/28.5	16.5

●ランプの消費電力 40W

●レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

松下電工株式会社  
システムキッチン事業部  
〒571-8686 大阪府門真市門真1048